


CAPTEUR ANEMOMETRE

– CAP0021 –

Le capteur anémomètre fournit une information sur la vitesse du vent.

	MONTAGE	Tube de diamètre 27mm Serrage par vis
	TYPE DE CABLE	2 conducteurs de 0,22mm ²
	LONGUEUR DU CABLE	10 mètres
	PRINCIPE DE DETECTION	Aimant rotatif
	ALIMENTATION	de 5 à 24 VCC (Typ. 15VCC)
	SORTIE	Impulsionnel linéaire (177 Hz à 100 Km/h)

Raccordement

DESIGNATION	COULEUR
Alimentation +	BLANC
Signal	BLEU

Entretien

Pour une détection optimale de la direction du vent, il est nécessaire de procéder **régulièrement** à un nettoyage (dépeussierage de la partie mobile **sans démontage** des roulements).