

POMPY NGDP



Описание

- Щит для запуска насосов
- Последовательный запуск
- Защита от сверхнапряжения
- Функция авто/0/остановка
- Вход для дистанционного управления
- Отображение ошибок
- Варианты возможной мощности:
 - макс. 6А
 - макс. 9А
 - макс. 12А
 - макс. 22А
 - макс. 32А

Функции

- Запуск в автоматическом режиме на внешнем контакте (прессостат, реле уровня и т. п.) или часы / таймер
- Ручной запуск с помощью переключателя на передней стороне
- Доступны несколько опций:
 - Нехватка воды через электроды
 - Задержка предохран. ВД / НД
 - Задержка фильтрации НД
 - Задержка остановки реле расхода
 - Часы
 - Таймер
 - Общий выкл.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture