

ШКАФ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ЗАПУСКА



Описание

- Защита от сверхнапряжения
- Предохранитель ВД/НД интегрир.
- Общий выкл. + фрамуга
- Функция запуска/остановки
- Вход для дистанционного управления
- Отображение ошибок
- Варианты возможной мощности:
 - макс. 32А
 - макс. 47А
 - макс. 62А
 - макс. 75А
 - макс. 88А
 - макс. 110А
 - макс. 140А
 - макс. 170А
 - макс. 210А

Функции

- Запуск в автоматическом режиме на внешнем контакте (прессостат, реле уровня и т. п.) или часы / таймер
- Ручной запуск с помощью кнопки на передней стороне
- Доступны несколько опций:
 - Остановка по отсутствию расхода
 - Остановка
 - Таймер 24Ч
 - Часы 24Ч
 - Счетчик времени
 - Вольтметр
 - Дифференциальный выключатель 40 А
 - Дифференциальный выключатель 63А
 - Предохранитель по сопротивлению
 - Амперметр с порогом