

SOFTSTART- SCHALTCHRANK



BESCHREIBUNG

- Überspannungsschutz
- HD / ND Sicherheit integriert
- Hauptschalter + Belüftung
- Funktion Ein-/Ausschalten
- Eingang Fernsteuerung
- Anzeige der Störungen
- Für mehrere Leistungen verfügbar:
 - max. 32A
 - max. 47A
 - max. 62A
 - max. 75A
 - max. 88A
 - max. 110A
 - max. 140A
 - max. 170A
 - max. 210A

MERKMALE

- Start im Automatik-Modus nach externem Kontakt (Druckschalter, Stand-Relais usw.) oder Uhr / Zeitschaltuhr
- Manueller Start dank der Drucktaste an der Vorderseite
- Mehrere Optionen verfügbar:
 - Stopp Null-Durchfluss
 - Unterbrechung
 - Zeitschaltuhr 24h
 - Uhr 24h
 - Stundenzähler
 - Spannungsmessgerät
 - FI-Schalter 40A
 - FI-Schalter 63A
 - Widerstandssicherheit
 - Schwellwert-Amperemeter

SOFTSTART- SCHALTSCHRANK

REFERENZEN

Softstart-

SCHALTSCHRANK 15KW - 32A MAX.
APR0001

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 22KW - 47A MAX.
APR0002

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 30KW - 62A MAX.
APR0003

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 37KW - 75A MAX.
APR0004

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 45KW - 88A MAX.
APR0005

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 55KW - 110A MAX.
APR0006

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 75KW - 140A MAX.
APR0007

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 90KW - 170A MAX.
APR0008

SOFTSTART-SCHALTSCHRANK 110KW - 210A MAX.
APR0009

Optionen

OPTION STOPP NULL-DURCHFLUSS
IRI0049

OPTION SPANNUNGSMESSGERÄT
IRI0054

OPTION UNTERBRECHUNG
IRI0050

FI-SCHUTZSCHALTER 40A
IRI0056

OPTION 24-STUNDEN-ZEITSCHALTUHR
IRI0051

FI-SCHUTZSCHALTER 63A
IRI0057

OPTION 24-STUNDEN-UHR
IRI0052

OPTION WIDERSTANDSSICHERHEIT
IRI0058

OPTION STUNDENZÄHLER
IRI0053

OPTION SCHWELLWERT-AMPEREMETER
IRI0067