

POLYCLIM 2000



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Анемометр
CAP0021



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030

ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК



Температура
внутр.
CAP0007 (в комплекте)



ФУНКЦИИ

2 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Наддув




Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

**Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture

POLYCLIM 2200



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Анемометр
CAP0021



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030

ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК



Температура
внутр.
CAP0007 (в комплекте)



ФУНКЦИИ

3 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Наддув




Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

**Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture

POLYCLIM 2100



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Анемометр
CAP0021



Дождь
CAP0030

ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК



Температура
внутр.
CAP0007 (в комплекте)



ФУНКЦИИ

1 фрамуга



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Наддув




Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

**Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture

POLYCLIM 2150



ПОГОДНЫЙ ДАТЧИК



ВТ/люкс
CAP0018

(в комплекте)

ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК



Температура
внутр.
CAP0007



ФУНКЦИИ

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморежим в зависимости от температуры внут. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Наддув




Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

**Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture